

Аварийные сигналы агрегата Xarios

Коды прямой индикации:

EE - Отказ датчика температуры RAS в испарителе

BAT - Низкое напряжение аккумуляторной батареи

ERR - Несоответствие между допустимой температурой и установленной пользователем

≡≡≡ - Двойное питание

— - Заданная температура ниже, чем установленный предел, но находится в диапазоне -29°C/+30°C

2EP - Неисправен RAS

INIT - неполадки в загрузке микропроцессора

Коды непрямой индикации:

A00 - Отказов нет

A01 - Разомкнуто реле низкого давления

A02 - Разомкнуто реле высокого давления

A03 - Перегрев стояночного компрессора

A04 - Ток муфты компрессора слишком велик или мал

A05 - Отказ контактора

A06 - Отказ вентилятора конденсатора

A07 - Отказ вентилятора испарителя

A08 - Отказ вентиля горячей воды

A09 - Отказ вентиля оттаивания

A10 - Отказ вентиля впрыска

A11 - Отказ вентиля обогрева

A12 - Отсек 1, высокая температура

A13 - Отсек 1, низкая температура

A14 - Отмена оттаивания

A15 - Заданная температура вне допустимого диапазона -29 °C / +30 °C

A16 - Отказ обогревателя сливных трубок

A17 - Перегрев стояночного трансформатора или диодного моста

A18 - Отсек 1, отказ реле электрообогрева

A19 - Отсек 1, отказ вентиля линии жидкости

A20 - Реле низкого давления стояночного компрессора разомкнуто

- A21 - Разомкнута цепь контактора компрессора
- A22 - Разомкнута цепь вентилятора конденсатора
- A23 - Отсек 1, разомкнута цепь вентиля горячей воды
- A24 - Разомкнута цепь вентиля оттаивания
- A25 - Разомкнута цепь вентиля впрыска
- A26 - Разомкнута цепь вентиля конденсатора
- A27 - Разомкнута цепь обогревателя сливных трубок
- A28 - Разомкнута цепь реле электрообогрева
- A29 - Разомкнута цепь вентиля линии жидкости
- A30 - Отсек 2, отказ вентиля линии жидкости
- A31 - Отсек 2, отказ вентиля оттаивания
- A32 - Отсек 2, разомкнута цепь вентиля горячей воды
- A33 - Отсек 2, отказ реле электрообогрева
- A34 - Отсек 2, отказ обогревателя сливных трубок
- A35 - Отсек 2, отказ вентилятора испарителя
- A36 - Отсек 2, высокая температура
- A37 - Отсек 2, низкая температура
- A38 - Отсек 2, заданная температура вне допустимого диапазона
- A39 - Отсек 2, разомкнута цепь вентиля линии жидкости
- A40 - Отсек 2, разомкнута цепь вентиля оттаивания
- A41 - Отсек 2, разомкнута цепь вентиля горячей воды
- A42 - Отсек 2, разомкнута цепь реле электрообогрева
- A43 - Отсек 2, разомкнута цепь обогревателя сливных трубок
- A44 - Продолжительность оттаивания более 45 минут
- A45 - Неисправен EPROM
- A46 - Короткое замыкание в цепи байпасного клапана
- A47 - Обрыв байпасного клапана